



RAUMFELD

True Wireless High Fidelity

Kurzanleitung


Raumfeld M Stands

1 Auspacken

Willkommen bei Raumfeld

Stellen Sie sicher, dass alle unten aufgeführten Komponenten im Paket enthalten sind.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.




Bitte bewahren Sie den Karton während der Garantiezeit auf.


2 Aufbau

- 1 Beginnen Sie mit der Montage von Sockel und Säule. Verwenden Sie dazu die dafür vorgesehenen vier gleichen Schrauben aus dem Lieferumfang.

Hinweis: Die Kabelführung auf der Unterseite des Sockels und am oberen Ende der Säule muss zur Rückseite zeigen.



- 3 Verlegen Sie Strom- und Lautsprecherkabel durch die Standfußsäule über die Kabelöffnung am oberen Ende.




- 2 Montieren Sie nun die Adapterplatte für die Standfußaufnahme an die Unterseite des Raumfeld-Lautsprechers. Dazu nutzen Sie die einzelne Schraube aus der Lieferung.

Hinweis: Die abgeflachte Seite des runden Adapterkopfes muss Richtung Rückseite des Lautsprechers zeigen.



- 4 Platzieren Sie nun den Lautsprecher mit der Adapterplatte auf die Säule des Standfußes. Verwenden Sie die drei kurzen Schrauben, um Standfuß und Lautsprecher fest zu verbinden.



Kontakt



Sie haben Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten oder zu unserem Service?

So erreichen Sie uns:

Telefon DE / CH / AT

+49 (0) 30 300 930 400

E-Mail / support@raumfeld.com

Andere Länder im Liefergebiet (English spoken)

00800 200 300 40

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin

Budapester Strasse 44

10787 Berlin - Germany

www.raumfeld.com